



用紙サイズ：A4

PDFのサイズはA4です。
正しい寸法でプリントできているかは、左上のガイドで
ご確認ください。






型紙について

- ① 1枚目と2枚目を貼り合わせの位置ガイドを参考に貼り合わせます。
- ② 型紙には縫い代がついています。

縫い合わせてから縫い代の不要な部分をカットするとひっくり返しやすくなります。



作り方

- ① 表裏それぞれの①のパーツを縫う(大体でOK。多少ずれても問題ないです)。
- ② 表裏を中表に合わせて返し口を残して②を縫い合わせる。
★部分は縫い代が狭くてほつれやすいので、縫ってから縫いしろに切り込みを入れる。
- ③ 縫い代を半分ぐらいに切り落とす。角部分(◆)は切り込みを入れ、角(◎)は切り落とす。
- ④ 返し口から表に返す(真ん中の狭い部分を通しにくいので少しずつ引き出してください)。
- ⑤ ギタースタンドにかぶせてみて良さそうな位置にホックなどをつける。